



T.C.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

CİHAZ KULLANMA TALİMATI (ASANSÖR SİSTEMİ)

Kod: TY.TL.58

Yayın Tarihi:15.12.2020

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

S.N:1/2

AMAÇ: Bu talimat Öncelikle Sedye asansörü olarak kullanılır. Ayrıca hastaların ve personelin merkezin katlarına ulaşımını sağlar.

CİHAZIN KULLANILMASI

SEMBOLLER VE TANIMLAR:

- **“Meşgul”** butonu yanıyorsa asansörün kullanımda olduğunu gösterir.
- **“▲”** Yukarı ok butonu yanıyorsa, asansörün yukarı yönde hareket ettiğini veya edeceğini gösterir.
- **“▼”** aşağı buton yanıyorsa, asansörün aşağı yönde hareket ettiğini veya edeceğini gösterir.
- **“SERVİS DIŞI”** buton yanıyorsa, asansörün kullanılmaması gerektiğini gösterir, asansörü kullanmamalısınız
- **“Katta”** butonu yanıyorsa asansör kabinin o katta olduğunu gösterir.
- **“Çağır”** Butonu asansör kabinini bulduğunuz kata çağırarak için bu butona basmalısınız. Işığı yanıyorsa o kata gelecek demektir
- **“Alarm” butonu** sarı renkli butondur. Acil durumda, asansör kat arasında kaldığında bu butona basarak dışarıdan yardım istenir.
- **“B,Z,1”** butonları Binadaki katların yazıldığı butonlardır. Gitmek istediğiniz katın butonuna basmalısınız.
- **“Stop”** Dur Butonu Kırmızı renkli butondur. Asansör kabinin hareketini durdurur veya kayıt alıp harekete geçmemiş ise istendiğinde kayıta iptal eder. Gereksiz yere kullanılmamalıdır
- **“Aşırı Yük”** Kabin beyan yükünden fazla yük ile yüklenmişse bu gösterge yanar ve sesli ikaz eder. Bu durumda kabindeki yük azaltılmalıdır
- **“Diafon/İntercom”** butonu kabinde mahsur kaldığında dışarı ile haberleşmek için kullanılır ve danışma ile bağlantılıdır. Bu butona basmak suretiyle dışarı ile haberleşebilirsiniz
- **“◀ ▶”** Kabin iç kapısı kapanırken veya katta henüz kapanmışken bu butona basarak kapıyı tekrar açabiliriz.
- **“▶ ◀”** Kabin iç kapısı açık konumda iken kabine başka binen yok ise kapının kapanmasını istediğimizde bu butona basarak kapıyı kapatabiliriz. Kabin kapısı her açıldığında belirli bir süre kabinde inmek ve kabine binmek için hareket etmez açık kalır. Bu buton sadece bu süreyi kısaltır.
- Kabini bulduğunuz kata çağırarak **“Ç”** butonuna basınız. **“MEŞGUL”** butonu yanıyorsa çağırarak için sönmesini bekleyiniz.
- **“Servis Dışı”** butonu yanıyorsa veya **“Bakım Yapılıyor”** etiketi takılı ise asansörü kullanmayınız.
- **“K”** katta düğmesi yanıyorsa veya dijital kat göstergesi bulduğunuz katı gösteriyorsa kabin sizin bulduğunuz katta demektir. Kabin katta ise veya bulduğunuz kata geldi ise kapıyı açılır, kabinin katta olduğunu gördükten sonra kabine bininiz. Otomatik kapı kapanırken asansöre binmeye çalışmayınız. Tekrar Çağır butonuna basmanız, daha önce kayıt, almadı ise otomatik kapıyı tekrar açacaktır.



T.C.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

CİHAZ KULLANMA TALİMATI (ASANSÖR SİSTEMİ)

Kod: TY.TL.58

Yayın Tarihi: 15.12.2020

Revizyon No:

Revizyon Tarih:

S.N: 2/2

- Kabine binerken kabinin kat seviyesinde olmasına dikkat ediniz, tam hizada, değilse yükleme ya da boşaltma yapmayınız, eğer kabinden iniyorsanız dikkatli ininiz. Asansöre girip çıkarken seri hareket ediniz. Durak kapısı ile kabin arasında durmayınız.

KURTARMA:

Asansörünüz elektrik kesintisi ve ya, arıza gibi nedenlerden kabini iki kat arasında kalabilir. Bu durumda Anahtarın kullanımı gerekmektedir.

- Anahtarı kapının kasasının üstündeki kilit açma deliğine sok. Anahtarı çevir. Anahtar çevrili iken kapıyı aç. Kapıyı kapattıktan sonra ise kilitlendiğini kontrol ediniz. Operasyonlar ekteki talimatlara göre gerçekleştirilmelidir.

CİHAZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

- Asansörün makine dairesinden enerjileri kesilir.
- Acil Stop butonu basılarak ile kumanda devresi ikinci bir emniyete alınır.
- Halatlar, fren bobinini balataları ve diski yağlanmışsa (benzin) temizlenir.
- Panoların kontaktör, röle ve kablo bağlantıları kontrol edilir.
- Kabin ve ağırlık kılavuz raylarının yağlama sisteminin yağları tamamlanır.
- Makine dairesi, kabin üstü ve makine dairesinin genel temizliği yapılır.

SORUMLULAR

- **Genel Sorumlusu:** Teknik Servis
- **Bakım Sorumlusu:** Teknik Servis